



1. 使用凯顿公司Krystol®裂缝修补系统来处理渗漏裂缝和施工缝。工艺详情请参看施工指南5.11——裂缝、孔洞和施工缝的防水施工。
2. 使用凯顿公司的Krystol Plug™、Krystol T1®和Krystol Bari-Cote™等系列防水产品处理有渗漏的穿墙道。工艺详情请参看施工指南5.32——穿墙管道的防水施工（旧建筑物）。
3. 在底板和立墙上涂刷Krystol T1®和T2®表面涂刷防水系统，防止日后水的侵蚀。工艺详情请参看应用指南2.11——表面涂刷防水系统（涂刷法）或应用指南2.12——表面涂刷防水系统（喷涂法）。